



## 1 - J'arrive devant la borne

- > Je m'assure que le **voyant de la borne est bien vert**,
- > J'appuie sur le **bouton du côté où je souhaite me raccorder**,
- > Je passe **mon badge E-Totem ou un badge d'un autre prestataire** devant le symbole « sans contact » pour m'identifier et lancer la charge, **OU**
- > Je scanne le **QR Code avec mon Smartphone** pour être redirigé vers la plateforme d'enregistrement et lancer la charge.



**PAS DE PAIEMENT CB SANS CONTACT**

## 2 - Je récupère mon véhicule

- > Je présente à nouveau mon badge ou scanne à nouveau le QR Code,
- > Je peux ensuite débrancher,
- > **Je n'oublie pas de refermer la trappe**, le voyant vert de la borne doit de nouveau s'allumer.